

Linoljevax

Så gör du!



Trä

Se till att underlaget är ordentligt inoljat och har fått torka till. Kallpressad rå linolja är att föredra.

Lägg på vaxet med skrubbsidan av en vanlig kökssvamp eller med en trasa och arbeta in ordentligt i träfiberriktningen i tunna lager. Låt torka till några timmar och torka sedan av överflöd med en torr trasa.

Vaxa helst 3 lager och se till att ytan fått torka ordentligt mellan varven. Det kan ta ett par dagar eller uppåt en vecka beroende på temperatur och luftfuktighet.

Vill du ha en helt slät yta gör du samma procedur som ovan men slipar in vaxet med ett våtslippapper tills ytan är alldeles len. Slipa 3 gånger med korn 400, 800 och 1200 med ett tunt lager vax mellan gångerna.

Ju mer du låter vaxet torka mellan varje lager får du ett hårdare och starkare skydd. Vänta med användning tills det är ordentligt torrt på ytan.

Det kommer att ta några veckor innan vaxet är helt härdat men sen har du ett ordentligt skydd som är lätt att torka av och som motstår smuts och väta.

Lägg på lite vax nån gång om året där det slits som mest för att upprätthålla det skyddande skiktet.



Sten

Även sten kan behöva skyddas mot spill och smuts, särskilt om den är utomhus. Kalksten, marmor, skiffer och betong funkar utmärkt att linoljevaxa.

Skura stenen eller betongen ordentligt med linoljesåpa innan du vaxar och se till att materialet är rent och torrt innan du börjar.

Stryk på vaxet med en torr trasa och polera in, allra helst tills ytan är torr. Torka bort eventuellt överflöd när ytan börjat torka.

Metall

Linoljevaxa smide, plåtar eller annat som du vill skydda mot rost och göra lättare att rengöra.

Smörj på ett tunt lager och arbeta in så att du ser att du har ett jämnt lager över hela ytan. Låt torka, det tar lite extra lång tid då metallen inte suger åt sig utan ytan måste få torka ordentligt.

Innehåll

Rå linolja impregnerar och blir hårt när det torkat

Bivax tillsammans med linoljan bildar ett skyddande skal på ytan



Läs mer på:

WWW.KALLANS.SE